



Variabel typer

Nummer	Type	Funktion
#0	Altid nul	Denne variabel er altid nul. Den kan ikke tildeles nogen værdi.
#1- #33	Lokale variable	Bruges til at gemme værdier i et makroprogram. Når strømmen slukkes nulstilles disse variable. Når en makro kaldes overføres argumenterne til disse variable.
#100 - #149 #500 - #531	Fælles variable	Fælles variable kan deles mellem forskellige makroprogrammer. Når strømmen slukkes nulstilles variablerne i intervallet #100 - #149. Variablerne #500 - #531 holder værdierne, selv når strømmen slukkes.
#1000 -	System variable	Systemvariable bruges til at læse og skrive en hel række NC data. F.eks. den aktuelle position og værktøjskompensation. Hvor disse værdier ligger afhænger af den enkelte styring, og må derfor findes i den medfølgende manual.